

## DELTA®-MAXX PLUS

### Energooszczędna membrana

#### Wskazówki do układania

- 1. Energooszczędną membranę DELTA®-MAXX PLUS należy układać równoległe do okapu od dołu do góry stosując zakłady.
- 2. Folię mocować na krokwi za pomocą zszywek lub gwoździ. Spodnią taśmę zabezpieczającą odkleić. Po sklejeniu zabezpieczyć kontrłatami.
- 3. Wiatroszczelność w rejonie połączeń gwarantują DELTA®-MULTI-BAND wzg. DELTA®-THAN.
- 4. Utworzyć jak najmniejszy otwór na wywietrznik. Uszczelnić za pomocą kołnierza z Energooszczędnej membrany DELTA®-MAXX PLUS po zamontowaniu przepustu. Do sklejenia zastosować DELTA®-MULTI-BAND.
- 5. Na dole kończy się Energooszczędna membrana DELTA®-MAXX PLUS stroną z paskiem klejącym na okapowej obróbce dekarskiej lub pod deską okapową (nie w rynnie).

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać naszego doradcy technicznego.



Dorken Delta Folie Sp. z o.o.  
ul. Szeligowska 42,  
PL – 01-320 Warszawa  
Tel. (022) 664 00 05, 665 90 64  
Fax (022) 664 13 16  
biuro@ddf.pl  
www.ddf.pl

■ Folia podkładowa

■ Do całkowicie izolowanych dachów spadzistych

■ Nowe budynki Remonty